

TAXiTRONiC

IR32



MANUAL DE USUARIO




USER'S MANUAL



GEBRUIKERS HANDLEIDING

TAXiTRONiC IR32

MANUAL DE USUARIO IMPRESORA IR32



INDICE

1.TX30 + IR32

- 1.1. TIQUET DE SERVICIO
- 1.2. TOTALIZADORES DE VISUALIZACION DIRECTA
- 1.3. TOTALIZADORES DE VISUALIZACION BAJO PASSWORD
- 1.4. PARAMETROS VISUALIZABLES BAJO PASSWORD
- 1.5. AVANCE DEL PAPEL
- 1.6. TEST DE IMPRESORA


2.TX30-MT + IR32

- 2.1. TIQUET DE SERVICIO
- 2.2. TOTALIZADORES

3.ACCESORIOS

- 3.1. CAMBIAR EL ROLLO DE PAPEL

1. TX30 + IR32



1.1. TIQUET DE SERVICIO

Existen dos posibilidades:

A. Si la impresión de los tickets de servicio es OBLIGATORIA:

A.1. TIQUET DE SERVICIO

- Se imprime automáticamente al finalizar el servicio

A.2. COPIAS DEL TIQUET DE SERVICIO

- Para imprimir una copia, pulsar la tecla «+» durante el temporizado de paso de A PAGAR a LIBRE.

B. Si la impresión de los tickets de servicio es OPCIONAL:

B.1. TIQUET DE SERVICIO

- Se imprime al pulsar la tecla «+» durante el temporizado de paso de A PAGAR a LIBRE.

B.2. COPIAS DEL TIQUET DE SERVICIO

- Para imprimir una copia, pulsar la tecla «+» durante el temporizado de paso de A PAGAR a LIBRE.

- También puede imprimirse pulsando la tecla «+» durante la visualización de los datos del último servicio (si el taxímetro tiene programada esta posibilidad).

1.2. TOTALIZADORES DE VISUALIZACION DIRECTA

Los Totalizadores que se visualizan en el taxímetro mediante la pulsación de la tecla «◆» del taxímetro en el estado de libre, se imprimen al pulsar la tecla «+» durante su visualización.

1.3. TOTALIZADORES DE VISUALIZACION BAJO PASSWORD (Si están programados)

Los Totalizadores Acumulativos bajo password del taxímetro se imprimen automáticamente al pulsar en el taxímetro el correspondiente código de acceso.

1.4.PARAMETROS VISUALIZABLES BAJO PASSWORD (Si están programados)

Los parámetros del taxímetro y de la tarifa que se visualizan en el taxímetro, se imprimen al pulsar la tecla «+» del taxímetro durante su visualización.


1.5.AVANCE DEL PAPEL

Pulsar la tecla «+» durante la visualización del Reloj-Calendario.

1.6.TEST DE IMPRESORA

Pulsar la tecla «+» durante la secuencia de test de displays del taxímetro.

2. TX30-MT + IR32



2.1. TIQUET DE SERVICIO

Se imprime automáticamente al finalizar el servicio.


2.2. TOTALIZADORES ACUMULATIVOS

Con el taxímetro en el estado de LIBRE, pulsar la tecla «+» y simultáneamente la tecla «O».


3.ACESORIOS

3.1. CAMBIAR EL ROLLO DE PAPEL


1 - SEPARAR LIGERAMENTE Y COLOCAR EL ROLLO




2 - LEVANTAR LA TAPA DE LA IMPRESORA



3 - PASAR EL PAPEL POR DENTRO DE LA IMPRESORA Y CERRAR LA TAPA




4 - VOLVER A CERRAR LA IMPRESORA



TAXiTRONiC IR32

USER'S MANUAL IR32 PRINTER



INDEX

1.TX30 + IR30T

- 1.1. SERVICE TICKET
- 1.2. DIRECT DISPLAY TOTALIZERS
- 1.3. TOTALIZERS DISPLAYED UNDER PASSWORD
- 1.4. PARAMETERS DISPLAYED UNDER PASSWORD
- 1.5. PAPER FEED
- 1.6. PRINTER TEST


2.TX30-MT + IR30T

- 2.1. SERVICE TICKET
- 2.2. ACCUMULATIVE TOTALIZERS

3.ACCESSORIES

- 3.1. INSTRUCTIONS TO CHANGE THE PAPER ROLL

1. TX30 + IR32



1.1. SERVICE TICKET

There are two possibilities:

A. When the service ticket printing is OBLIGATORY:

A.1. SERVICE TICKET

- It is printed automatically at the end of the service.

A.2. COPIES OF THE SERVICE TICKET

- To print a copy, press “+” push-button during the passage from TO PAY to FREE status.

B. When the service ticket printing is OPTIONAL:

B.1. SERVICE TICKET

- It is printed pressing push-button “+” during the passage from TO PAY to FREE.

B.2. COPIES OF THE SERVICE TICKET

- To print a copy, press “+” push-button during the passage from TO PAY to FREE.

- They can also be printed pressing “+” during the visualization of the last service data (only when this possibility has been programmed in the taximeter).

1.2. DIRECT DISPLAY TOTALIZERS

The totalizers that are displayed pressing push-button “◆” of the taximeter in FREE status, can be printed pressing push-button “+” during their visualization.

1.3. TOTALIZERS DISPLAYED UNDER PASSWORD (When programmed)

The accumulative totalizers displayed under Password are automatically printed when the corresponding access code is pressed in the taximeter.

1.4. PARAMETERS DISPLAYED UNDER PASSWORD (When programmed)

The taximeter and tariff parameters that are displayed in the taximeter are printed pressing “+” push-button during their visualization.


1.5. PAPER FEED

Press “+” push-button when the calendar clock is being displayed.

1.6. PRINTER TEST

Press “+” push-button during the displays test sequence of the taximeter.

2. TX30-MT + IR32



2.1. SERVICE TICKET

It is automatically printed at the end of the service.

2.2. ACCUMULATIVE TOTALIZERS

Being the taximeter in FREE status, press “+” push-button and simultaneously “O” push-button.

3. ACCESSORIES

3.1. INSTRUCTIONS TO CHANGE THE PAPER ROLL

1 - SEPARATE A LITTLE THE HOLDERS AND PUT THE PRINTER ROLL.


2 - LIFT THE PRINTER COVER

3 - PUT THE PAPER THROUG THE PRINTER

4 - CLOSE AGAIN THE PRINTER

TAXiTRONiC IR32

**HANDLEIDING BIJ DE DRUKKER IR32
BEHORENDE BIJ TAXAMETER TX30
EN MULTITAXAMETER TX30-MT**



INHOUD

1.TX30 + IR32


- 1.1. TICKET
- 1.2. DIRECTE WEERGAVE TOTALISATORS
- 1.3. WEERGAVE TOTALISATORS MET INVOER VAN CODE
- 1.4. WEERGAVE PARAMETERS MET INVOER VAN CODE
- 1.5. DOORLOPEN PAPIER
- 1.6. DRUKTEST

2.TX30-MT + IR32

- 2.1. TICKET
- 2.2. ACCUMULATIEVE TOTALISATORS

3.ACCESSOIRES

1. TX30 + IR32



1.1. TICKETS

U beschikt over twee mogelijkheden:

A. In geval het drukken van tickets **VERPFLICHT** is:

A.1. TICKET

- Wordt automatisch afgedrukt bij beëindiging van de rit.

A.2. KOPIE v/h TICKET

- Wordt afgedrukt bij het indrukken van de “+” toets tijdens het omschakelen van TE BETALEN naar VRIJ.

B. In geval het drukken van tickets **OPTIONEEL** is:

B.1. TICKET

- Wordt afgedrukt bij het indrukken van de “+” toets tijdens het omschakelen van TE BETALEN naar VRIJ.

B.2. KOPIE v/h TICKET

- Wordt afgedrukt bij het indrukken van de “+” toets tijdens het omschakelen van TE BETALEN naar VRIJ.

- Wordt ook afgedrukt bij het indrukken van «+» toets tijdens het aflezen van de laatste ritgegevens (indien in de taxameter deze mogelijkheid is geprogrammeerd).

1.2. DIRECTE WEERGAVE TOTALISATORS

De totalisators welke zichtbaar worden door toets “◆”, met de taxameter in de vrijstand in te drukken, worden afgedrukt bij het indrukken van de “+” toets tijdens de weergave.

1.3. WEERGAVE TOTALISATORS d.m.v. CODE (Indien geprogrammeerd)

De accumulatieve totalisators met code van de taxameter, worden automatisch afgedrukt door het intoetsen van de betreffende toegangscodes op de taxameter.

1.4. WEERGAVE PARAMETERS d.m.v. CODE (Indien programmeerd)

De parameters zowel van de taxameter als van het tarief welke van de taxameter kunnen worden afgelezen, worden afgedrukt door tijdens de weergave de “+” toets op de taxameter in te drukken.


1.5. DOORLOPEN PAPIER

De “+” toets indrukken tijdens weergave van de klok kalender.

1.6. DRUKTEST

De “+” toets indrukken tijdens het testen van de display van te taxameter

2. TX30-MT + IR32



2.1. TICKET

Wordt automatisch afgedrukt bij het beëindigen van de rit.


2.2. ACCUMULATIEVE TOTALISATORS

Met de taxameter in de VRIJ stand, de «+» toets samen met de «O» toets indrukken.


3. ACCESSOIRES

3.1. INSTRUCTIE VOOR HET VERWISSELEN VAN DE PAPIERROL


1 - MAAK ENIGE RUIMTE TUSSEN DE HOUDERS EN BRENG DE ROL PAPIER IN.



2 - DOE DE PRINTERKAP OPEN



3 - HAAL HET PAPIER DOOR DE PRINTER



4 - DOE DE PRINTER DICH

